

本製品の特長

世界中どこからでも 東京地域の **radiko（民放13局）**と **らじる★らじる（NHK3局）** を聴くことができます。
ご自宅のルータの空きポートにLANケーブルを挿してACアダプタを入れるだけの簡単接続です。
お気に入りのアクティブスピーカーやステレオアンプに接続して楽しみください。

安全にお使いいただくために

- ⚠ 本製品には付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
火災の原因になったり、機器が故障することがあります。
- ⚠ パソコンのUSBポートから電源を取らないでください。
一般的なUSBポートは電流容量が足りないため、パソコンが故障する可能性があります。
- ⚠ 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。

付属品を確認してください

- ☐ 本体
- ☐ ACアダプタ
- ☐ ネットワークケーブル

※本製品にはスピーカーは付属していません。

使い方



1. 本体背面のLANコネクタに付属のLANケーブルを挿しこみ、ご家庭のルータのLAN側空きポートに接続します。
2. 3.5mmステレオジャックにお持ちのPC用アクティブスピーカーを接続してください。ステレオアンプ等に接続する場合は、別途3.5mmステレオプラグ⇄RCAジャックの変換アダプタを購入し、RCAケーブルで接続してください。
3. 付属のACアダプタをACアダプタジャックに挿しこみ、コンセントに挿しこんでください。



4. 本体正面の電源スイッチを押し、電源を入れてください。電源投入後40秒～1分でラジオの受信が開始されます。
電源スイッチ中央のステータスランプはラジオの動作状態を示します。それぞれの動作ステップで下表のように点灯・点滅状態が変化します。

動作の状態	ステータスランプの状態
ステップ1: 電源投入後、OS起動中	暗く点灯 (25秒～30秒程度)
ステップ2: 仮想プライベートネットワークに接続 試行中	1秒に1回、一瞬明るく点灯 (1秒～30秒程度)
ステップ3: radiko、らじる★らじるに接続試行中	高速で点滅 (15秒程度)
ステップ4: バッファ開始→再生中	明るく点灯し、3秒に一度一瞬消灯

5. 選局ノブを回して放送局を切り替えると、上記のステップ3からの動作となります。

故障かな、と思ったら

電源を入れてもステータスランプが点灯しない(ステップ1の段階)

ACアダプタ、電源コンセントが正しく接続されているか確認してください。

仮想プライベートネットワークに接続試行中(ステップ2の段階)でいつまでも点滅を繰り返す
LANケーブルがルーター、ハブにしっかり接続されているかを確認してから電源を
入れなおしてみてください。

付属のACアダプタ以外の電源を使っている場合にはネットワーク接続が出来ない
ことがあります。

radiko、らじる★らじるに接続試行中(ステップ3の段階)でいつまでも点滅を繰り返す

配信元のサーバーがダウンしている可能性があります。

LANケーブルがルーター、ハブにしっかり接続されているかを確認してから電源を
入れなおして下さい。

付属のACアダプタ以外の電源を使っている場合にはネットワーク接続が出来ない
ことがあります。

バッファ開始→再生中(ステップ4の段階)で音が出ない

本体背面の3.5mmステレオジャックにアクティブスピーカー(アンプつきスピーカー)が
接続されていて、スピーカーの電源が入っていることを確認してください。

電源を一度切ってから1分ほど待ち、再度電源を入れて下さい。

製品の保証とお問い合わせ

本製品は、ご購入から3ヶ月以内の故障につきまして無償修理いたします。

その他ご不明な点は下記までご連絡ください。

contact@starstonesoft.com

電話 050-5534-3883

Skype starstonesoft